このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意〈必ずお守りください〉

⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を示す記号
感電 火災		

⚠警告 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

定期的に点検する

1 年に1 度は、電源プラグとコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損していることに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはお客様相談窓口にご連絡下さい。

万一、異常が起きたら

例）変な音、においがする、煙が出る
❶本体の電源をOFF にする。
❷電源プラグをコンセントから抜く。
❸お買い上げ店またはお客様相談窓口に連絡する。

⚠ 危 険

分解や改造をしない 分解禁止

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない 禁止

ポケットの中やからだに触れた状態で機器へ給電しない
発熱し火傷の原因になります。 禁止

⚠ 警 告

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない 水ぬれ禁止

ぬれた手でAC プラグ/MicroUSB 端子の抜き差しをしない
感電の原因となることがあります。 ぬれ手禁止

端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。 禁止

お子さまが使用の際には保護者が使い方を十分に教える
感電やけがの原因になります。 注意

端子部に金属類を差し込まない
発熱や発火の原因になります。 禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない
発火の原因になります。 禁止

トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しない
発熱や発火、感電の原因になります。 禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む 注意

⚠ 注 意

0℃～35℃以外の場所では利用しない 禁止
電池が液漏れ、発熱、破裂する原因になります。

直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しない 禁止
発熱、発火、破裂する原因になります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 禁止
発火や感電の原因になる恐れがあります。

自動車のシガーライターを使って充電しない 禁止
発熱や発火、感電の原因になります。

湿気やほこりの少ない場所で使用・保管する 注意
発熱や発火、感電の原因になります。

物を載せたり、落下しやすいところに置かない 禁止
発熱や発火、感電、けがの原因になります。

USB 充電コードが傷んだり差し込みがゆるいときは利用しない 禁止
発火や感電の原因になります。

充電に関する安全上のご注意

●充電は0℃～35℃の場所で行ってください。
●ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
●自動車用のシガーソケットを使って充電しないでください。

使用上のご注意

●AC100V～240V 以外の電源ではご使用にならないで下さい。海外等でご使用の場合には変換アダプタが必要な場合がございます。●本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。●使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。●定格出力が5V/1A を超えるタブレット等への出力はできません。

各部のなまえ



電源の ON/OFF/ 電池残量ランプ表示



充電器を充電する



AC 充電器として利用する



接続機器を充電 / 給電する

※付属の USB ケーブルがご利用いただけない場合には、接続機器に付属のケーブルを別途ご用意ください。
※機器によってはご利用できない場合があります。



故障かな？と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
充電が開始されない	USB ケーブルが断線している	USB ケーブルを交換してお試し下さい
	電池残量が 0 になっている	コンセントに差して充電器を充電して下さい
	本機に対応していない	定格出力 5V/1A 以上を必要とする機器ではご利用できない場合があります。
充電時間が遅い	充電する場所の温度が高い、又は低い	0～35℃の場所で充電して下さい

保証規定

●本機の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月間です。
●保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で、万一故障した場合には、製品交換もしくはご返金対応いたしますので、レシートをご持参の上、お買い上げいただいた販売店までお持ち下さい。
●本機の保証は日本国内においてのみ有効です。
●保証期間内でも以下の場合は有償対応となります。

⑴レシートと商品をご提示いただけない場合。
⑵お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
⑶本機の分解、改造があった場合。
⑷落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷。
⑸お客様の過失や誤使用による場合。
⑹火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷。
⑺一般家庭用以外（業務用）に使用された場合
⑻故障の原因がご使用の機器である場合。